

תקן ציוד חובה – מוסך לתיקון צמיגים ואבובים (סימול המקצוע 130)

א. שטח ומבנה		
50 מ"ר	1. שטח המבנה כולו	
	לפי החלוקה הבאה:	
25 מ"ר	שטח עבודה תחת גג	
15 מ"ר	מחסן כלים וחלקים	
5 מ"ר	משרד כולל חדר המתנה	
5 מ"ר	חדר אוכל + שירותים	
50 מ"ר		
75 מ"ר	2. שטח חניה ותמרון	
125 מ"ר	סה"כ השטח הכללי הנדרש למוסך	
ב. ידע מקצועי		
המוסך ינוהל על ידי מנהל מקצועי בעל 'אישור ניהול' ל'תיקון צמיגים ואבובים'		
המנהל המקצועי יעמוד לרשות מוסך זה בלבד.		
המנהל המקצועי יהיה נוכח במקום בכל שעות הפעילות המוסך.		
ג. כלים וציוד		
12. מכשור ספציפי לתיקון צמיגי טיובלס	1. שולחנות עבודה עם מלחציים	
13. כלוב ביטחון לניפוח צמיגים (בהתאם לתקני משרד העבודה)	2. אבן משחזת עדינה + מברשת פלדה	
14. ידית פיתול להידוק ברגיי אופן (ההידוק יתבצע על פי הוראות יצרן הרכב)	3. מכשיר לתיקון אבובים וסתומים בחום עם תרמוסטט	
15. מפסיק זרם פחת מאור וכוח	4. מכשיר לפירוק והרכבת צמיגים מהחישוק (בהתאם לגודל הצמיג)	
16. מכשיר לניפוח ומדידת לחץ אוויר בגלגלים	5. בריכת מים לבדיקת אבובים וצמיגי טיובלס עם בוכנה (בהתאם לגודל הצמיג)	
17. מפתח שסתומים לאבובים	6. סדי עצירה	
18. סרגל פלדה למדידת רוחב פנימית	7. מדחס אויר	
19. מדיד לבדיקת עומק המדרס	8. מכשיר איזון גלגלים דינמי וסטטי	
20. מכשיר להרכבת פיית מילוי אויר בחישוקי טיובלס	9. מכשיר פיסוק צמיגים (ספרדר)	
21. ספרות מקצועית	10. שואב אבק לניקוי פנים הצמיג	
	11. משחזת ידנית עדינה לשפשוף פנים הצמיג	
על בעלי המפעל להתקין במקום בולט לעין שילוט בנוסח "נהג זכור יש לבדוק ולהדק את אומי האופניים במהלך הנסיעה הראשונה" ולציין זאת גם על גבי החשבונית.		
ד. תוספת מקצוע		
לתשומת ליבך/ם: תוספת מקצוע "תיקון צמיגים ואבובים" למוסך קיים (במקצוע אחר) מחייב עמידה בכל הקריטריונים (שטח, ציוד, כוח אדם וכדומה) כמצוין לעיל.		