

תקן ציוד חובה – תוספת למקצוע תיקון צמיגים ואבובים – המוגבל לעסוק באופנועים וקטנועים בלבד סימול מקצועי (150)

א. שטח ומבנה		
לפי החלוקה הבאה:		
12.5 מ"ר	תוספת שטח עבודה תחת גג	
5	תוספת מחסן וחלקים	
17.5 מ"ר	סה"כ השטח הכללי הנדרש לתוספת מוסך	
הערה: תוספת מקצוע זה יאושר רק למוסך המחזיק ברישיון לתיקון אופנועים וקטנועים בלבד.		
ב. ידע מקצועי		
המוסך ינוהל על ידי מנהל מקצועי המחזיק בתעודות הבאות:		
א. "כתב הסמכה למכונאות אופנועים/קטנועים".		
ב. "אישור ניהול לתיקון צמיגים ואבובים המוגבל לעסוק באופנועים וקטנועים"		
המנהל המקצועי יעמוד לרשות מוסך זה בלבד.		
המנהל המקצועי יהיה נוכח במקום בכל שעות הפעילות המוסך.		
ג. כלים וציוד		
1. שולחן עבודה מצויד במלחציים 2. אבן משחזת עדינה + מברשת פלדה 3. מכשיר לתיקון אבובים ושסתומים בחום עם טרמוסטט 4. מכשיר לפירוק והרכבת צמיגים מהחישוק (בהתאם לגודל הצמיג) 5. בריכת מים לבדיקת אבובים וצמיגי טיובלס עם בוכנה (בהתאם לגודל הצמיג) 6. סדי עצירה 7. מדחס אויר 8. מכשיר איזון גלגלים דינמי וסטטי 9. מכשיר פיסוק צמיגים (ספרדר) 10. שואב אבק לניקוי פנים הצמיג 11. מכשור ספציפי לתיקון צמיגי טיובלס 12. ידית פיתול להידוק ברגי אופן וחיבוריו (ההידוק יתבצע על פי הוראות יצרן) 13. מפסק זרם פחת מאור וכח 14. מכשיר לניפוח ומדידת לחץ אויר בגלגלים + צינור אויר גמיש תקני 15. מפתח שסתומים לאבובים 16. מדיד לבדיקת עומק המדרס 17. מכשיר להרכבת פיית מילוי אויר בחישוקי טיובלס 18. ספרות מקצועית		
המוסך יאשר כי הכלים והציוד נמצאים במוסך, עפ"י הרשימה לעיל בצירוף תאריך, חתימה וחותמת המוסך.		
ד. תוספת מקצוע		
לתשומת ליבך: תוספת מקצוע "תיקון צמיגים ואבובים" המוגבל לעסוק באופנועים וקטנועים בלבד למוסך קיים (במקצוע אחר) מחייב להגיש טופס בקשה לרישיון מוסך ועמידה בכל הקריטריונים (שטח, ציוד, וכדומה)		